


紙の入れ方

- ① 紙のエイトを取り出します。右側の裏紙で100～200枚の紙を揃えてホッパーにのせてください。
- ② 裏に200枚位つつをその上にのせて紙のうしろを揃えてください。
- ③ 紙のエイトを下図のようにしてください。
- ④ 下のオレンジ色の「テストボタン」を押し、3～4回紙出テストを行なってください。

紙の揃え方


- ① 破れた紙は、取り除いて下さい。
- ② 角折れ紙は、修正して下さい。
- ③ 下図のように紙を持ち、各端を揃えて下さい。



- * 紙が不揃いだと、詰まりの原因となります。
- ④ 紙は、紙出機の中央に置いて下さい。

各センサーの清掃

- センサー① (払込口部) ロックレバーを矢印方向に押し本体上部を球方にいっしょに返します。次に付属のハケで1週間毎に清掃してください。
- センサー② (注文部) 付属のハケで3ヶ月毎に清掃してください。
- センサー③ (返金部) ホッパーのフタを開けホッパー内側から付属のハケで3ヶ月毎に清掃してください。



トリーのセット方法



金額/エラー 投入金額/累計 枚数 金額

00000 枚 00円

累計クリア 累計表示切替 エラーリセット ホッパーテスト/回収

SELF SEARCH SYSTEM